

Manuel d'utilisation

Veillez lire entièrement avant utilisation.

I. Spécifications

Entrée Alimentation:	5V 2A	Lumens:	120 LM
Puissance de Sortie:	5V	Portée de la télécommande:	5–8 Meters
Source Lumineuse:	RGB LED	Taille du produit:	10.3 x 9 x 3 CM
Consommation d'énergie:	1.2W	Longueur du câble USB:	5 Feet/1.5 Meters

II. Précautions

1. Veillez n'utiliser qu'un adaptateur de haute qualité ou les lumières ne fonctionneront pas correctement.
2. Ne connectez pas plus de 12 LED Touch Lights sur le câble USB.
3. La couleur LED blanche consomme le plus d'énergie. Ne connectez pas plus de douze (12) lumières lorsqu'elles sont réglées sur blanc.
4. Le centre de la Lumière répond le mieux à la fonction Touch.
5. Pointez toujours la télécommande vers les lumières à portée.

III. Fonctions de la télécommande

Boutons	Fonctions	Boutons	Fonctions
ON/OFF	Allumer/Éteindre	Clock	Règle les lumières LED sur une minuterie – S'éteint en 30 minutes
FLASH	Fait briller toutes les couleurs	Color Selections	Choix de couleurs
FADE	Mélange les couleurs en douceur	Arrow Upward	Luminosité élevée (niveau 4)
JUMP	Change rapidement les couleurs	Arrow Downward	Luminosité vers le bas (niveau 4)

IV. Instructions d'installation

1. Placez toutes les lumières face cachée. Insérez des cartes PCB pour connecter les lumières. Construisez une forme que vous voulez.
 - Gardez le côté de la carte USB avec 2 flèches plus petites du même côté que la face de la lumière.
2. Enclenchez les connecteurs sur les trous des lumières pour garder l'unité solide.
3. Insérez le câble USB dans l'adaptateur. Trouvez le port USB sur la lampe le plus proche de la prise murale souhaitée.
 - Connectez l'autre extrémité du câble USB à la lampe tactile LED. Branchez l'adaptateur dans la prise murale.
4. Retirez l'isolant pour activer la télécommande. Appuyez sur ON tout en pointant vers les lumières.
 - Assurez-vous que chaque lumière fonctionne. Essayez d'utiliser différentes cartes PCB si des lumières ne fonctionnent pas.
5. Débranchez l'adaptateur, puis placez les lumières face vers le bas sur une surface plane.
 - Décollez le papier de l'adhésif double face et collez un côté dans le dos encerclé des lumières.
6. Trouvez un endroit pour afficher les Lumières. Après avoir nettoyé et séché la zone, appuyez le ruban adhésif sur le mur.
 - Les cartes PCB sont suffisamment solides pour supporter davantage les lumières sur un crochet, un clou ou

une vis (non inclus).

7. Rebranchez l'adaptateur sur la prise murale. Choisissez parmi les paramètres de couleurs ou de mode avec la télécommande.

– Touchez les lumières pour modifier individuellement les couleurs ou les paramètres de mode pour personnaliser votre lueur.

8. Les ports USB gratuits sur les lumières peuvent être utilisés pour charger d'autres appareils.

– Veuillez ne pas alimenter un autre appareil lorsque les lumières sont en mode de couleur LED blanche.

– Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation électrique appropriée, consultez un technicien agréé.

V. Comment utiliser le support:

Utilisez le support en plastique en forme de L pour mettre les tuiles hexagonales sur la table.

1. Mettez un tampon autocollant sur la lumière que vous prévoyez d'en faire celle du bas près de la table.



2. Décollez les 2 films de protection du support en L et placez le côté le plus court du support en L sur la table.

3. Placez un côté de la lumière inférieure sur la table et maintenez-le droit, poussez le support en L (côté plus court sur la table) sur l'autocollant à l'arrière de la lumière inférieure et collez-les solidement ensemble.

4. Placez un autre bloc d'autocollants sur le côté le plus court du support en L (face à la table).

5. Nettoyez l'endroit sur la table où vous voulez mettre les lumières. Et puis mettez le stand avec les lumières là-bas.

Conseils pour retirer le support de la table:



POUR REMPLACER LA BATTERIE

1. Utilisez un tournevis pour retirer la vis.



2. Retirez le curseur de la batterie et remplacez la batterie CR2025.

3. Réinstallez le curseur et serrez la vis.


Ember Sky LLC 21552 Yucatan Ave - Woodland Hills - CA 91364 - USA

ATTENTION
CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON

En cas d'ingestion, une pile bouton au lithium peut provoquer des blessures graves ou mortelles dans un délai de 2 heures.

Gardez les piles hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



Scannez pour des instructions supplémentaires

